

Amiko

Frekvens:

Symbol:

QAM:

Installering

- Trykk på den røde power-knappen oppe til venstre.
- Vent til dekoderen slår seg på. Dette kan ta noe tid.
- Trykk på menu-knappen for å få opp hovedmenyen.

Automatisk søk - Cable

- Trykk på menu-knappen om hovedmenyen ikke er oppe.
- Velg installation ved å bruke piltast ned og trykk på ok-knappen.
- Velg cable installation og trykk på ok-knappen.
- Trykk på den hvite knappen for å søke.
- Vent til kanalsøket er avsluttet.
- Trykk på exit-knappen til man kommer ut.

Manuelt søk - Cable

- Trykk på menu-knappen om hovedmenyen ikke er oppe.
- Velg installation ved å bruke piltast ned og trykk på ok-knappen.
- Velg cable installation og trykk på ok-knappen.
- Velg frequency ved å bruke piltast ned.
- Tast inn den oppgitte frekvensen ved hjelp av talltastene.
- Trykk på ok-knappen for å velge yes. Trykk piltast ned.
- Tast inn den oppgitte symbol rate ved hjelp av talltastene. Trykk piltast ned.
- Velg den oppgitte modulation ved hjelp av høyre eller venstre piltast.
- Sjekk signalindikatorene.
- Den øverste søylen må være over 50 % og den nederste søylen bør være rundt 100 %.
- Trykk på den grønne knappen for å søke. Vent til søket er avsluttet.
- Trykk på ok-knappen for å velge yes. Trykk på exit-knappen til man kommer ut.

Automatisk søk - Terrestrial

- Trykk på menu-knappen om hovedmenyen ikke er oppe.
- Velg installation ved å bruke piltast ned og trykk på ok-knappen.
- Velg terrestrial installation og trykk på ok-knappen.
- Velg Sweden under region ved å bruke høyre eller venstre piltast.
- Trykk pil ned og velg off under tuner power ved å bruke høyre eller venstre piltast.
- Trykk på den hvite knappen for å søke.
- Velg 8 MHz ved hjelp av piltast ned og trykk på ok-knappen.
- Vent til kanalsøket er avsluttet. Trykk på exit-knappen til man kommer ut.

Manuelt søk - Terrestrial

- Trykk på menu-knappen om hovedmenyen ikke er oppe.
- Velg installation ved å bruke piltast ned og trykk på ok-knappen.
- Velg terrestrial installation og trykk på ok-knappen.
- Velg Sweden under region ved å bruke høyre eller venstre piltast.
- Trykk pil ned og velg off under tuner power ved å bruke høyre eller venstre piltast.
- Trykk på den grønne knappen for å søke.
- Velg frequency under scan mode ved hjelp av høyre eller venstre piltast.
- Trykk piltast ned for å komme til frequency.
- Tast inn den oppgitte frekvensen ved hjelp av talltastene.
- Trykk piltast ned for å komme til bandwidth.
- Velg 8 MHz ved hjelp av høyre eller venstre piltast.
- Sjekk signalindikatorene.
- Den øverste søylen må være over 50 % og den nederste søylen bør være rundt 100 %.
- Trykk på den grønne knappen for å søke.
- Vent til søket er avsluttet.
- Trykk på exit-knappen til man kommer ut.

Signalindikatorer

- Trykk på info-knappen to ganger.
- Trykk på den røde knappen nede til venstre.
- Trykk på exit-knappen to ganger for å avslutte.

Menylås

- Menylåsen er 0000. Knappen for null er plassert under åttetallet.

Programkort

- Fjern «programkortet» som er i. Paneda-kortet skal settes inn i hullet på undersiden av dekoderen. Det skal settes inn med gullbrikken opp og inn.

Ekstern tilkobling

- Dekoderen takler både FAT32 og NTFS sine filsystem. USB-enheten (minnebrikke, ekstern harddisk etc.) kan kobles til på venstre side av dekoderen.

Trygg fjerning av USB-enheten

- Velg USB i hovedmenyen og trykk på ok-knappen.
- Velg remove USB device safely ved hjelp av piltast ned og trykk på ok-knappen.
- Velg yes ved hjelp av venstre piltast og trykk på ok-knappen.

Fabrikkinnstilling

- Trykk på menu-knappen.
- Velg system ved hjelp av piltast opp eller ned og trykk på ok-knappen.
- Velg default setting ved hjelp av piltast opp eller ned og trykk på ok-knappen.
- Velg default value ved hjelp av piltast opp eller ned og trykk på ok-knappen.
- Tast inn menylåsen som er 0000.
- Velg yes ved hjelp av høyre eller venstre piltast og trykk på ok-knappen.
- Vent til fabrikkinnstillingen er fullført.
- Trykk på exit-knappen for å komme ut.
- Trykk på menu-knappen for å få opp hovedmenyen.

Undertekst

- Trykk på subtitle-knappen.
- Se om programmet har undertekst.
- Velg språkpreferanse ved hjelp av piltast ned og trykk på ok-knappen.

TV-liste

- Trykk på ok-knappen for å få opp TV-listen.
- Velg din kanalpreferanse og trykk på ok-knappen.
- Trykk på exit-knappen for fjerne listen.

Organisere TV-listen

- Trykk på menu-knappen.
- Velg service og trykk på ok-knappen.
- Velg organizing services og trykk på ok-knappen.
- Trykk piltast til høyre slik at move-symbolet blir blått og trykk på ok-knappen.
- Velg kanalen man skal flytte ved hjelp av piltast opp eller ned.
- Trykk høyre eller venstre piltast for å låse den valgte kanalen.
- Trykk på piltast opp eller ned for å flytte kanalen.
- Avslutt med ok-knappen for å plassere den valgte kanalen.
- Gjenta prosessen for å flytte på flere kanaler.
- Trykk på exit-knappen for å lagre valget.
- Velg yes ved hjelp av venstre piltast og trykk på ok-knappen.

Opptak

- Sett i en ekstern USB-enhet.
- Velg kanalen man ønsker og trykk på rec-knappen for opptak.
- Trykk på stop-knappen for å stanse opptaket.
- Trykk på folder-knappen for å komme til lagringsplassen.
- Under logoen av filmkameraet finner man alle opptak.
- Bruk høyre eller venstre piltast for å komme dit.
- Trykk piltast ned.
- Velg opptaket man ønsker å se og trykk på ok-knappen.
- Trykk på stop-knappen for å stanse visningen av opptaket.
- Trykk på exit-knappen for å komme ut.

Tidsinnstilt opptak

- Velg kanalen man ønsker og trykk på rec-knappen to ganger for opptak.
- Velg lengden på opptaket ved hjelp av høyre eller venstre piltast.
- Når man har valgt lengden, så trykker på exit-knappen til man kommer ut.

Paneda
Kystsenteret
6740 Selje

Telefon: (+47) 06 741

Man – Fre: 08:00 – 20:00

Lør – Søn: 10:00 – 20:00

support@paneda.no

www.paneda.no



PANEDA®